

Informativo de Assistência Técnica



Circular N.º: 052/10 Responsável: Pós-Venda Data: 24/02/2010 Revisão: 000
Para: Lojistas e Instaladores.
Assunto: **Hyundai i30 – Dica de instalação do alarme Keyless.**

Prezados Senhores,

Este informativo tem o objetivo de esclarecer dúvidas referente a aplicação do alarme keyless no Hyundai i30.

Conecte o fio **Vermelho do alarme (+ 12v)** ao fio Vermelho do conector de 8 vias no comutador da chave de ignição.

Conecte o fio **Preto do alarme (Negativo)** ao parafuso 10 mm na coluna esquerda.

Conecte o fio **Azul do alarme (Pós Ignição)** ao fio Laranja do conector de 8 vias no comutador da chave de ignição.

Conecte o fio **Verde do alarme (interruptor de porta)** ao fio Vermelho (Fino) no próprio interruptor da coluna esquerda, localizado entre a porta dianteira e traseira.

Conecte o fio **Preto/Verde do alarme (Seta Esquerda)** fio Amarelo/Laranja no chicote que alimenta a parte traseira do carro.

Conecte o fio **Preto/Verde do alarme (Seta Direita)** fio Azul no chicote que alimenta a parte traseira do carro.

Conecte o fio **Amarelo do alarme (sinal de motor "trava")** ao fio Cinza no conector de 40 vias Cinza com capa Marrom na coluna esquerda.

Conecte o fio **Branco do alarme (sinal de motor "destrava")** ao fio Verde no conector de 40 vias Cinza com capa Marrom na coluna esquerda.

Conecte o fio **Cinza/Vermelho do alarme (sinal do botão do "pisca alerta")** ao fio Verde no conector de 3 vias do relé da setas, localizado acima da caixa de fusíveis.

Obs: O perfeito funcionamento do alarme Keyless depende das características funcionais do veículo. Algumas funções ou recursos podem não se aplicar a este veículo.

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

PST Eletrônica S.A.

1

