

Para: Lojistas e instaladores
Assunto: Localização e exibição de vídeo através do USB no SP4300AV

Prezado lojista,

Este informativo tem como objetivo auxiliar na localização dos arquivos de vídeo no aparelho de som automotivo SP4300AV.

Primeiro passo: Pressione a tecla MODE até chegar na função USB.



Segundo Passo: Aperte a tecla LUPA duas vezes para voltar no menu principal.



Terceiro Passo: Pressiona a tecla DISP por 1 segundo para alternar entre as opções música, vídeo e imagem, logo em seguida pressione OK.



Quarto Passo: Para selecionar o arquivo desejado pressione as setas logo depois OK.



Atenciosamente,
PST Electronics